

Mit der Funkfernbedienung kann das Fahrzeug auch aus größerer Entfernung und ohne Blickkontakt zum Fahrzeug geöffnet werden.



Die Funkfernbedienung nur aus nächster Nähe benutzen, um ein Eindringen von Unberechtigten in das Fahrzeug zu vermeiden.

Zur Fahrzeugausstattung gehören zwei Schlüssel (1) mit Fernbedienung. Die Entriegelungstasten der Notschlüssel (3) haben zur Unterscheidung der beiden Schlüssel unterschiedliche Farben.

Hinweis:

Die Schlüssel keiner erhöhten elektromagnetischen Strahlung aussetzen. Gefahr von Funktionsstörung!

Fahrzeugentriegelung einstellen

Tasten  und  gleichzeitig ca. 6 Sekunden drücken und halten.

Die Kontrollleuchte (2) leuchtet zweimal auf.

Es wird zwischen „Fahrertür entriegeln“ und „Komplett entriegeln“ umgeschaltet.